

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XP-G2 R5
- Maksimaalne valgusvõimsus: 180 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 115 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)
- Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mõõdud

Pikkus: 105 mm
Läätse läbimõõt: 22,56 mm
Korpuse läbimõõt: 21,5 mm
Kaal, ilma akuta: 55 g

Võimalikud toiteallikad

AA patarei (soovituslik)	Laetav AA aku (soovituslik)	L91 liitumpatarei (soovituslik)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

NB! Keelatud on laetav 14500 liitumaku!

Komplekti kuulub

- Taskulamp
- Vööklipp
- Käepael
- Tagavara nupu kate
- Tagavara rõngastihend

NB! Komplekti ei kuulu aku/patareid!

Režiimid

Taskulambil **MT1A** on neli põhirežiimi ja kaks erirežiimi.

Põhirežiimid

Turbo – 180 luumenit – *1h 30min
Tugev – 55 luumenit – *5h 30min
Keskmine – 22 luumenit – *18h
Madal – 5 luumenit – *60h
*kasutusaeg

Erirežiimid

SOS
Strobo

Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (vastupäeva) taskulambi sabas asuv kork.
2. Sisestage toiteallikas nii, et „+“ poolsus jääb alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage korralikult.

Sisse/välja lülitamine

Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale nupule kuni kuulete klõpsatust.

Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti nupule kuni kuulete taaskord klõpsatust.

Töösandi valmine

Töösandi lülitiks on taskulambi pea. Vastava töösandi saate valida taskulambi pead keerates.

Keerates pea kergelt kinni (päripäeva) on taskulamp turboasendis. Keerates pea lahti (vastupäeva) on taskulamp tavakasutusasendis.

Turboasend

Turboasendis töötab taskulamp ainult maksimum võimsusel, milleks on 180 luumenit.

NB! Vältimaks ülekuumenemist vähendab taskulamp automaatselt võimsust pärast kolme minutit turboasendis töötamist!

Tavakasutusasend

Tavakasutusasendis on taskulambil 3 põhirežiimi ja 2 erirežiimi.

Režiimide vahel valimiseks tehke nupule kiireid poolvajutusi. Selliselt kuvab taskulamp järjest erinevad režiimid järjekorras:

„Tugev – Keskmine – Madal – SOS – Strobo“
Sobiva režiimi valimiseks tehke nupule täisvajutus selle kuvamise ajal.

