

Описание диктофона EDIC-mini LCD B8 – 300h/1200h*

<p>Назначение Диктофон EDIC-mini LCD B8 с LCD дисплеем предназначен для записи речи в высоком качестве во встроенную флеш-память с возможностью выгрузки данных на ПК. Наличие LCD дисплея позволяет работать с записями и настраивать основные параметры диктофона не подключая его к ПК.</p>	<p>Функции</p> <ul style="list-style-type: none"> - система голосовой активации (VAS) - 2 таймера, включающие запись в установленное время (однократный и ежедневный) - режим кольцевой записи - система цифровых маркеров для проверки несанкционированного редактирования записи - воспроизведение записи через наушник - часы реального времени 	<p>ПО для диктофона позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - настраивать параметры диктофона - сохранять записи на ПК в формате WAV - при выгрузке записей на ПК восстановить паузы, сжатые при записи в режиме VAS - установить пароль для защиты доступа к записям и настройкам диктофона - проверить запись на целостность
---	---	--

	<p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Время работы диктофона в режиме записи (8кГц, без сжатия).....до 140 часов ✓ Время работы в режиме VAS (при сигнале ниже порогового уровня)до 170 часов ✓ Полоса пропускания при записи.....0,1 – 7,5 кГц ✓ Частота дискретизации.....до 40 кГц ✓ Отношение сигнал/шум.....72 дБ ✓ Чувствительность встроенных микрофонов.....до 9 м ✓ Скорость обмена информацией с компьютером.....до 0,7 Мбайт/сек ✓ Тип используемой батарейки.....CR2450 ✓ Температура эксплуатации.....0–40° ✓ Габаритные размеры59х29х9 мм ✓ Вес (без батарейки).....12 г ✓ Срок эксплуатации изделия.....3 года <p><i>*Индекс модели (последние цифры в обозначении модели) указывает на время записи в часах (объем встроенной памяти) для записи при частоте дискретизации 8кГц, сжатии ADPCM 2 бита</i></p>
--	--

Краткая инструкция по эксплуатации диктофона EDIC-mini LCD B8 – 300h/1200h*

1. Установка батареи.

Перед началом работы установите в диктофон батарейку CR2450, соблюдая полярность (контакт «+» обращен вверх). Диктофон включится, проведет самотестирование и перейдет в дежурный режим, на дисплее отобразятся часы, а также индикация заряда батареи и индикация режима «стоп» (значок «|||») в символьной строке дисплея.

2. Проведение записи.

Нажмите кнопку джойстика, диктофон перейдет в режим записи, в символьной строке появится значок режима «запись» («O.O»), на дисплее отобразится время записи. Для приостановки записи нажмите джойстик вверх, для возобновления записи нажмите кнопку джойстика, для остановки записи нажмите джойстик вниз.

Более подробная информация по настройке профилей записи находится в полной инструкции по эксплуатации диктофона.

3. Прослушивание записи через наушник.

Вставьте наушник в разъем на корпусе диктофона. Нажмите джойстик вниз, вы перейдете в меню. Выберите раздел Play нажатием кнопки джойстика. Джойстиком влево\вправо выберите запись, которую хотите прослушать, нажмите кнопку джойстика, начнется воспроизведение, в символьной строке отобразится значок «◀».

4. Подключение к ПК.

1. Перед первым подключением диктофона к ПК необходимо скачать на сайте компании www.telesys.ru, в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА/СКАЧАТЬ ПО, драйвер CDM20824 для вашей ОС, а также программу RecManager for EM LCD, и установить их на ваш компьютер.

2. При подключении диктофона к ПК необходимо строго соблюдать последовательность: сначала подключите USB-адаптер к порту USB, затем подключите диктофон к адаптеру. В символьной строке отобразится значок подключения к ПК («Y»). Запустите программу RecManager for EM LCD, выберите тип подключения «USB 1.1». Дальнейшая работа с диктофоном осуществляется с помощью программы RecManager for EM LCD.

Требования к операционной системе: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

<p>Инструкции и ПО. Скачать подробные инструкции по эксплуатации диктофона и программы «RecManager», а также программу RecManager Вы можете на сайте компании www.telesys.ru в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА/СКАЧАТЬ ПО.</p>	<p>Комплект поставки:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Диктофон</td> <td style="width: 50%;">6. Гарантийный талон</td> </tr> <tr> <td>2. Адаптер USB</td> <td>7. Упаковочная коробка</td> </tr> <tr> <td>3. Наушник</td> <td>8. Инструкция по эксплуатации</td> </tr> <tr> <td>4. 2 батарейки CR2450</td> <td></td> </tr> </table>	1. Диктофон	6. Гарантийный талон	2. Адаптер USB	7. Упаковочная коробка	3. Наушник	8. Инструкция по эксплуатации	4. 2 батарейки CR2450	
1. Диктофон	6. Гарантийный талон								
2. Адаптер USB	7. Упаковочная коробка								
3. Наушник	8. Инструкция по эксплуатации								
4. 2 батарейки CR2450									