

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛАМПОВА



## Перед первым использованием:

- Осмотрите гирлянду. При наличии повреждений использование запрещено.
- Проверьте соответствие характеристик (напряжение, влагозащита) месту использования (помещение/улица).
- Ознакомьтесь с инструкцией, особенно с режимами работы (при наличии контроллера).

## Использование и меры предосторожности:

- Подключайте гирлянду только после полного развертывания. Избегайте запутывания.
- Не оставляйте гирлянду включенной постоянно. Отключайте от сети, уходя из дома или на ночь — это предотвратит перегрев и продлит срок службы.
- Избегайте механических воздействий: рывков, ударов, натяжения провода.
- Держите вне доступа детей. Использование только под присмотром взрослых.
- Не оставляйте включенную гирлянду без присмотра.
- Не используйте с поврежденной изоляцией или неработающими светодиодами.
- Не накрывайте работающую гирлянду легковоспламеняющимися материалами (тканью, бумагой и т.п.) — это может привести к перегреву и возгоранию.
- Размещайте вдали от источников тепла (обогреватели, батареи, камины).
- Убедитесь, что источник питания соответствует требованиям гирлянды.
- Избегайте воздействия экстремальных температур и повышенной влажности.
- Отключайте питание перед чисткой. Протирайте сухой или слегка влажной тканью, избегая агрессивных химикатов.

## Хранение:

- Аккуратно смотайте гирлянду, избегая перегибов.
- Храните в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Для защиты и сохранности рекомендуется использовать оригинальную упаковку.



**USB-выход используется для подзарядки ваших устройств (в режиме POWERBANK)**

#### Использование:

Для разматывания гирлянды – потяните за крючок

Для сматывания гирлянды – используйте ручку на корпусе

#### Кнопка управления:



1. Режим постоянное свечения.
2. Режим мерцания
3. Режим “Светлячок”
4. Регулировка яркости
5. Включение освещения вместе с гирляндой
6. Сигнал SOS
7. Выключение (нажмите и удерживайте в течении 3 секунд)

#### Технические характеристики:

30 ламп + 15м гирлянды	
Яркость: 50-200LM	Зарядка: Type-C 5V 1A
Время работы: 6-10 часов	Время зарядки: 3-4 часа
Емкость аккумулятора: 1800mAh	Размеры: 120x42мм
Материал: ABS пластик	Вес: 270 гр

## Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок: 6 (шесть) месяцев с даты покупки (подтвержденной чеком или иным платежным документом).
2. Гарантия действительна при соблюдении:
  - Использования строго по данной инструкции.
  - Сохранения целостности гарантийных пломб и заводских стикеров (при наличии).
  - Наличия документа, подтверждающего покупку.
3. Основания для отказа в гарантийном обслуживании:
  - Физические повреждения: механические дефекты (трещины, сколы, вмятины), повреждения проводов, разъемов.
  - Нарушение правил эксплуатации, указанных в инструкции.
  - Наличие следов несанкционированного вскрытия.

Импортер в РФ:

ООО «Лампова»

115114, г. Москва, ул. Кожевничевская, д. 10с1

Эл. почта: [info@lampova.ru](mailto:info@lampova.ru)

Сайт: [www.lampova.ru](http://www.lampova.ru)