



ЛУК ДЕТСКИЙ  
ТРАДИЦИОННЫЙ

ХАН

ИНСТРУКЦИЯ

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### Помните, детский лук – это не игрушка!

1. По возможности не допускайте холостого выстрела! Холостой выстрел — это выстрел без стрелы, со стрелой, не предназначенной для этого лука или предметом, не являющимся стрелой.
2. Никогда, даже в шутку, не наводите лук на человека, даже если на нем нет стрелы!
3. Перед стрельбой убедитесь, что рядом с местом, куда вы целитесь нет посторонних людей. Неопытный стрелок может выпустить стрелу на несколько метров в сторону или над мишенью.
4. Если вы стреляете не один, отстреляв свои стрелы, убедитесь, что остальные стрелки тоже закончили стрелять, и только после этого идите к мишени за своими стрелами.
5. Перед стрельбой убедитесь, что стрела нигде не повреждена. Например, незаметная на первый взгляд трещина в хвостовике или трубке стрелы может привести к поломке стрелы в момент выстрела или вылету стрелы в другом направлении.
6. При стрельбе по мишеням, используйте мягкий щит-стрелоулавливатель и специальную сетку для остановки стрел.
7. Не используйте в качестве стрелоулавливателя объекты, изготовленные из дерева и других плотных материалов. Они повреждают стрелы при попадании.
8. Извлекая стрелы из мишени, убедитесь, что за вашей спиной никого нет. С трудом извлеченная стрела может хвостовиком поранить человека, стоящего позади.
9. Не используйте слишком короткие стрелы (до 65см), сломанные стрелы или стрелы от игрушечных луков. Короткая стрела может упасть с рукоятки и поранить руку, а игрушечная сломаться при вылете с теми же последствиями.
10. Используйте средства защиты стрелка: крага – для защиты предплечья, и напальчник или перчатку для защиты пальцев.
11. Не давайте стрелять из лука человеку, не ознакомленному с данной инструкцией.
12. Ребенок может использовать лук только под присмотром родителей или тренера.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Заранее меняйте тетиву при ее износе.
2. Во избежание повреждений при транспортировке изделия, рекомендуется держать лук в чехле или сумке.
3. После использования лука во влажных условиях, протрите его сухой тряпкой, и не используйте нагревательные приборы.
4. Не подвергайте лук воздействию высоких температур, не держите его рядом с печью или обогревателем. Хранение в холодном гараже или на улице также воспрещается. Храните лук в сухом прохладном месте.
5. Не бросайте лук на землю после использования, положите на стол или уберите в чехол или сумку.
6. Берегите стрелы. При правильном использовании, стрелы могут служить вам очень долго.

## ПОДБОР СТРЕЛ

Используйте стрелы, выполненные из алюминия, карбона, стеклопластика или дерева длиной не короче 65см. Не используйте детские стрелы из обычного пластика.

**Хан – лук традиционного типа и не имеет полочки, поэтому стрелы должны быть оклеены натуральным оперением!**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Материалы изготовления:

Рукоятка – дерево, экокожа  
Плечи – стеклопластик, дерево, экокожа  
Тетива – нейлоновая стропа

### Комплектация:

1. Лук в сборе
2. Тетива

### Характеристики:

База: 6" (16 см.)  
Общий вес: 350г  
Общая длина лука: 110см  
Усилие натяжения: 7кг. (15lbs.)  
Растяжка (максимальная длина растягивания тетивы): 23 дюйма (58см)

## ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Мы настоятельно рекомендуем посетить хотя бы одно занятие с тренером, чтобы ребенку объяснили правила безопасности и начальную технику стрельбы. Стрелять, используя правильную технику проще, интереснее, безопаснее и результативнее.**

1. Если ребенок правша, то рукоятку лука он держит левой рукой, а тетиву оттягивает правой. Если ребенок левша, то наоборот.
2. Рука, которая держит рукоятку должна быть защищена крагой и специальной перчаткой.
3. Хвостовик стрелы устанавливается в тетиву так, чтобы угол между стрелой и тетивой был равен 90 градусам.
4. Стрела укладывается на руку между указательным и большим пальцем со стороны стрелка относительно рукоятки. Держите лук так, чтобы стрела не спадала с полочки
5. Тетива удерживается тремя пальцами: указательным, средним и безымянным.
6. Хвостовик стрелы должен быть зацеплен в тетиве между указательным и средним пальцами.
7. Пальца должны прежде всего держать тетиву, и только слегка придерживать (не сжимать) хвостовик стрелы.
8. Убедитесь, что стрела не повреждена, что она надежно располагается на полочке, а в направлении стрельбы нет людей.
9. Натяните тетиву (не дальше подбородка) и сделайте выстрел.
10. Обвяжите обычной ниткой тетиву с двух сторон от места крепления хвостовика к тетиве. Таким образом, стрела не будет соскальзывать вверх или вниз по тетиве во время прицеливания.

## ГАРАНТИЯ

На данный товар устанавливается срок гарантийного обслуживания один год со дня покупки. Гарантийные обязательства распространяется на рукоятку и плечи лука. Гарантийные обязательства не распространяется на тетиву, стрелы и лакокрасочное покрытие. Потребитель теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. Наличие следов самостоятельного ремонта или модификации.
2. Лук подвергался холостым выстрелам, либо выстрелам с использованием стрел, не предусмотренных к использованию с данным луком.

Потребитель обязуется использовать товар только для тех целей, для которых данный тип товара пригоден и не нарушать правила эксплуатации. Компания не несет ответственности за ущерб и затраты, наложенные вследствие использования лука.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Штамп торговой организации:



Официальный дистрибьютор в РФ:

ООО «Центршот»

Телефон: 8(495)646-646-0

Почта: [info@centershot.ru](mailto:info@centershot.ru)

Сайт: [www.centershot.ru](http://www.centershot.ru)