



DEKO®

**Таймер для полива электронный с ЖК-дисплеем DEKO
DKIT03 с шаровым механизмом**



ИНСТРУКЦИЯ

Технические характеристики

Соединение крана	21мм и 26,5мм (3/4")
Соединение шланга	13 мм (1/2")
Максимальное давление воды	6 бар, 150 PSI
Температура использования	5-40 °C
Источник питания	Батареи типа AAA

Правила безопасности

- Храните данное изделие в недоступном для детей месте и никогда не позволяйте им играть с этим устройством.
- Перед использованием данного изделия осмотрите его на наличие видимых признаков повреждения. Не используйте его, если он был поврежден.
- Избегайте размещения данного изделия в месте, где оно может подвергаться воздействию прямого тепла, например солнечного излучения.
- Регулярно проверяйте надёжно ли подключено устройство, при необходимости затяните его.
- Извлеките батарейки из устройства, если вы не планируете использовать его в течение длительного периода времени.
- Не бросайте батарейки в огонь. Никогда не замыкайте батареи. Соблюдайте правильную полярность при установке батарей (+/ -). Не пытайтесь заряжать непerezаряжаемые батареи, не позволяйте детям играть с ними, заменять или вставлять их.
- Не используйте изделие при температуре выше 40 °C.

Внешний вид



1	Адаптер крана
2	Соединительная гайка
3	ЖК-дисплей
4	Кнопки управления
5	Батарейный отсек
6	Адаптер шланга
7	Крышка

Установка

Для установки необходим кран с резьбой 26,5мм.

- Открутите соединительную гайку, чтобы освободить доступ для крана.
- Прочно соедините гайку с краном. Поверните прибор так, чтобы ЖК-дисплей был расположен к пользователю.
- Плотнo завинтите соединительную гайку.
- Подсоедините шланг.

Примечание: Закручивайте соединительную гайку руками. Не используйте гаечные ключи. Всегда держите крышку плотно закрытой, чтобы препятствовать попаданию грязи.

Кнопки управления

△▽ - Кнопки управления

🕒 - Отображение текущего времени

SET - Подтверждение ввода

TIME — Настройка текущей даты и времени

PROG - Настройка программы полива (1-16)

ON и OFF - Включение и отключение ручного режима полива

Примечание: Программируйте таймер до соединения с краном и до включения воды.

Установки текущего дня и времени

1. Нажмите TIME.
2. Нажмите △ или ▽, чтобы установить текущее время (часовой интервал: 0-23 ч).
3. Нажмите SET, чтобы сохранить час.
4. Нажмите △ или ▽, чтобы установить минуты (минутный интервал: 0-59 мин).
5. Нажмите SET, чтобы сохранить минуты.
6. Нажмите △ или ▽, чтобы установить день недели (от субботы до воскресенья).
7. Нажмите SET, чтобы сохранить день.

Настройка ручного режима полива

1. Нажать ON;
2. Нажмите △ или ▽, чтобы установить необходимое количество часов (от 0 до 9 ч);
3. Нажать SET, чтобы сохранить число часов.
4. Нажмите △ или ▽, чтобы установить необходимое число минут (от 0 до 9 мин).
5. Нажмите SET, чтобы сохранить число минут.

Для отключения воды:

1. Нажмите OFF.
2. Прибор возвращается к текущему времени.

Настройка программ автоматического полива

1. Нажмите PROG.
 2. Нажмите Δ или ∇ , чтобы выбрать номер программы (от 1 до 16).
 3. Нажмите SET, чтобы сохранить номер программы.
 4. Нажмите Δ или ∇ , чтобы установить час, в который полив должен начаться (от 0 до 23 ч).
 5. Нажмите SET, чтобы сохранить час начала полива.
 6. Нажмите Δ или ∇ , чтобы установить минуту, в которую полив должен начаться (от 0 до 59 мин).
 7. Нажмите SET, чтобы сохранить минуту начала полива.
 8. Нажмите Δ или ∇ , чтобы установить часы продолжительности полива (от 0 до 9 ч).
 9. Нажмите SET, чтобы сохранить часы продолжительности полива.
 10. Нажмите Δ или ∇ , чтобы установить минуты продолжительности полива (от 0 до 59 мин).
 11. Нажмите SET, чтобы сохранить минуты продолжительности полива.
 12. Нажмите Δ или ∇ для выбора дней полива. (С субботы по воскресенье)
 13. "2nd": режим полива каждый второй день (если устраивает нажимаем SET, если нет ∇);
"3rd": режим полива каждый третий день (если устраивает нажимаем SET, если нет ∇).
- Далее прибор предлагает дни недели с субботы до воскресенья. Для выбора любого дня нажимаем SET, для перехода к следующему дню - ∇ .
15. Для выбора следующей программы или редактирования, просмотра существующих программ нажмите PROG и повторите шаги 1-14 или закончите настройку нажатием  и возвратитесь к текущему времени.

Знак , который высвечивается в конце не имеет никакой функции и активен только на приборах с датчиком влажности. Нажатие клавиши SET заканчивает программирование.

Проверка программы полива

1. Нажать PROG.
2. Нажмите Δ или ∇ для отображения соответствующих данных по программам.
3. Нажать , чтобы возвратиться к текущему времени.

Устранение неполадок

Если полив не осуществляется, проверьте следующие пункты:

1. Убедитесь, что кран открыт.
2. Проверьте батареи. Если заряд слишком низок для работы таймера, индикатор батареи на передней панели будет быстро мигать. Замените батареи на новые.
3. Убедитесь, что таймер переключен в автоматический режим.

4. Убедитесь, что интервал полива больше, чем длительность полива. Например, вы не можете установить интервал полива 1 час и время полива более, чем 60 минут.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

<https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:





DEKO®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____



м.п.

Сервисные центры:

Штамп торговой организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовалось в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревами двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.

- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.

- любых изменений в конструкции изделия.

- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____