

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛАМПОВА



Перед первым использованием:

- Осмотрите гирлянду. При наличии повреждений использование запрещено.
- Проверьте соответствие характеристик (напряжение, влагозащита) месту использования (помещение/улица).
- Ознакомьтесь с инструкцией, особенно с режимами работы (при наличии контроллера).

Использование и меры предосторожности:

- Подключайте гирлянду только после полного развертывания. Избегайте запутывания.
- Не оставляйте гирлянду включенной постоянно. Отключайте от сети, уходя из дома или на ночь — это предотвратит перегрев и продлит срок службы.
- Избегайте механических воздействий: рывков, ударов, натяжения провода.
- Держите вне доступа детей. Использование только под присмотром взрослых.
- Не оставляйте включенную гирлянду без присмотра.
- Не используйте с поврежденной изоляцией или неработающими светодиодами.
- Не накрывайте работающую гирлянду легковоспламеняющимися материалами (тканью, бумагой и т.п.) — это может привести к перегреву и возгоранию.
- Размещайте вдали от источников тепла (обогреватели, батареи, камины).
- Убедитесь, что источник питания соответствует требованиям гирлянды.
- Избегайте воздействия экстремальных температур и повышенной влажности.
- Отключайте питание перед чисткой. Протирайте сухой или слегка влажной тканью, избегая агрессивных химикатов.

Хранение:

- Аккуратно смотайте гирлянду, избегая перегибов.
- Храните в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Для защиты и сохранности рекомендуется использовать оригинальную упаковку.

Технические характеристики

Операционная система	Android 4.4 и выше iOS 10 и выше
Беспроводная связь	Bluetooth 4.0

Контроллер



Включение/ выключение

Зажмите кнопку для увеличения яркости



Режим

Зажмите кнопку для увеличения скорости



Режим музыки

Зажмите кнопку для уменьшения скорости



Цвет

Зажмите кнопку для уменьшения яркости

Пульт дистанционного управления



Установка приложения

Отсканируйте QR-код указанный на гирлянде для установки приложения.

Инструкция по подключению

1. Отсканируйте QR-код для установки приложения.
2. Откройте приложение. Включите Bluetooth на мобильном телефоне.
Важно: сначала включите Bluetooth на телефоне, а потом включайте гирлянду.
Не пытайтесь настроить соединение вручную из настроек телефона. Сопряжение устанавливается только из приложения.
3. Если устройство не подключается:
 - Убедитесь, что гирлянда включена.
 - Проверьте включен ли Bluetooth на телефоне.
 - Убедитесь, что к гирлянде не подключено другое устройство.Поддерживается подключение только одного устройства.
Если устройство работает в обычном режиме, но не управляется с подключенного телефона, то оно автоматически переходит в фоновый режим для повторного подключения.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок: 6 (шесть) месяцев с даты покупки (подтвержденной чеком или иным платежным документом).
2. Гарантия действительна при соблюдении:
 - Использования строго по данной инструкции.
 - Сохранения целостности гарантийных пломб и заводских стикеров (при наличии).
 - Наличия документа, подтверждающего покупку.
3. Основания для отказа в гарантийном обслуживании:
 - Физические повреждения: механические дефекты (трещины, сколы, вмятины), повреждения проводов, разъемов.
 - Нарушение правил эксплуатации, указанных в инструкции.
 - Наличие следов несанкционированного вскрытия.

Импортер в РФ:
ООО «Лампова»
115114, г. Москва, ул. Кожевничевская, д. 10с1

Эл. почта: info@lampova.ru
Сайт: www.lampova.ru