



ЛУК ДЕТСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЭЛЬФ

ИНСТРУКЦИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Помните, детский лук – это не игрушка!

1. По возможности не допускайте холостого выстрела! Холостой выстрел — это выстрел без стрелы, со стрелой, не предназначенной для этого лука или предметом, не являющимся стрелой.
2. Никогда, даже в шутку, не наводите лук на человека, даже если на нем нет стрелы!
3. Перед стрельбой убедитесь, что рядом с местом, куда вы целитесь нет посторонних людей. Неопытный стрелок может выпустить стрелу на несколько метров в сторону или над мишенью.
4. Если вы стреляете не один, отстреляв свои стрелы, убедитесь, что остальные стрелки тоже закончили стрелять, и только после этого идите к мишени за своими стрелами.
5. Перед стрельбой убедитесь, что стрела нигде не повреждена. Например, незаметная на первый взгляд трещина в хвостовике или трубке стрелы может привести к поломке стрелы в момент выстрела или вылету стрелы в другом направлении.
6. При стрельбе по мишеням, используйте мягкий щит-стрелоулавливатель и специальную сетку для остановки стрел.
7. Не используйте в качестве стрелоулавливателя объекты, изготовленные из дерева и других плотных материалов. Они повреждают стрелы при попадании.
8. Извлекая стрелы из мишени, убедитесь, что за вашей спиной никого нет. С трудом извлеченная стрела может хвостовиком поранить человека, стоящего позади.
9. Не используйте слишком короткие стрелы (до 65см), сломанные стрелы или стрелы от игрушечных луков. Короткая стрела может упасть с рукоятки и поранить руку, а игрушечная сломаться при вылете с теми же последствиями.
10. Используйте средства защиты стрелка: крага – для защиты предплечья, и напальчник или перчатку для защиты пальцев.
11. Не давайте стрелять из лука человеку, не ознакомленному с данной инструкцией.
- 12. Ребенок может использовать лук только под присмотром родителей или тренера.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Заранее меняйте тетиву при ее износе.
2. Во избежание повреждений при транспортировке изделия, рекомендуется держать лук в чехле или сумке.
3. После использования лука во влажных условиях, протрите его сухой тряпкой, и не используйте нагревательные приборы.
4. Не подвергайте лук воздействию высоких температур, не держите его рядом с печью или обогревателем. Хранение в холодном гараже или на улице также воспрещается. Храните лук в сухом прохладном месте.
5. Не бросайте лук на землю после использования, положите на стол или уберите в чехол или сумку.
6. Берегите стрелы. При правильном использовании, стрелы могут служить вам очень долго.

ПОДБОР СТРЕЛ

Используйте стрелы, выполненные из алюминия, карбона, стеклопластика или дерева длиной не короче 65см. Не используйте детские стрелы из обычного пластика.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Материалы изготовления:

Рукоятка – полимерный материал
Плечи – стеклопластик
Тетива – нейлоновая стропа

Комплектация:

1. Крага
2. Напальчник
3. Стрела - 2шт.

Характеристики:

База: 6,3" (16 см.)
Общий вес: 190г
Общая длина лука: 91см
Усилие натяжения: 4,5кг. (10lbs.)
Растяжка (максимальная длина растягивания тетивы): 23 дюйма (58см)

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы настоятельно рекомендуем посетить хотя бы одно занятие с тренером, чтобы ребенку объяснили правила безопасности и начальную технику стрельбы. Стрелять, используя правильную технику проще, интереснее, безопаснее и результативнее.

1. Если ребенок правша, то рукоятку лука он держит левой рукой, а тетиву оттягивает правой. Если ребенок левша, то наоборот.
2. Рука, которая держит рукоятку должна быть защищена крагой.
3. Хвостовик стрелы устанавливается в тетиву так, чтобы угол между стрелой и тетивой был равен 90 градусам.
4. Стрела укладывается на специальную полку со стороны стрелка относительно рукоятки. Держите лук так, чтобы стрела не спадала с полочки
5. Тетива удерживается тремя пальцами: указательным, средним и безымянным.
6. Хвостовик стрелы должен быть зацеплен в тетиве между указательным и средним пальцами.
7. Пальца должны прежде всего держать тетиву, и только слегка придерживать (не сжимать) хвостовик стрелы.
8. Убедитесь, что стрела не повреждена, что она надежно располагается на полочке, а в направлении стрельбы нет людей.
9. Натяните тетиву (не дальше подбородка) и сделайте выстрел.
10. Обвяжите обычной ниткой тетиву с двух сторон от места крепления хвостовика к тетиве. Таким образом, стрела не будет соскальзывать вверх или вниз по тетиве во время прицеливания.

ГАРАНТИЯ

На данный товар устанавливается срок гарантийного обслуживания один год со дня покупки. Гарантийные обязательства распространяется на рукоятку и плечи лука. Гарантийные обязательства не распространяется на тетиву, стрелы и лакокрасочное покрытие. Потребитель теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. Наличие следов самостоятельного ремонта или модификации.
2. Лук подвергался холостым выстрелам, либо выстрелам с использованием стрел, не предусмотренных к использованию с данным луком.

Потребитель обязуется использовать товар только для тех целей, для которых данный тип товара пригоден и не нарушать правила эксплуатации. Компания не несет ответственности за ущерб и затраты, наложенные вследствие использования лука.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: _____

Дата продажи: _____ Подпись продавца: _____

Штамп торговой организации:



Официальный дистрибьютор в РФ:

ООО «Центршот»

Телефон: 8(495)646-646-0

Почта: info@centershot.ru

Сайт: www.centershot.ru