Эхолот Lucky Fish Finder Starter FL068-T
Руководство пользователя

Нам очень приятно, что вы покупаете нашу продукцию!
Перед первым использованием прочтите внимательно инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Мы постоянно совершенствуем наши изделия, поэтому некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы стремимся к тому, чтобы вам было всё понятно, пожалуйста, свяжитесь с нашим дилером.
Zhejiang lucky Manufacturer Co., Ltd
WWW.LUCKYSHOW.COM

Lucky Fish Finder Starter FL068-T
Руководство пользователя

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Устройство предназначено для любителей и профессионалов рыбалки. Оно позволяет определить расположение рыбы. Может использоваться в течение дня, ночью, в любое время суток, независимо от погодных условий и любой конфигурации обстановки. Использует уникальные технологии, этот портативный эхолот - идеальный инструмент для эффективной рыбалки!

2 КАК РАБОТАЕТ СОНАР

Технологии сонара основаны на звуковых волнах. Сигнал посылает сонар для обнаружения и определения структуры, контура и состава дна, а также глубины непосредственно под приобретателем. Сигнал отражается от различных подводных волны и показывает расстояние путем измерения времени между моментом передачи и моментом приема отраженного сигнала. Затем он использует отраженный сигнал, чтобы интерпретировать расположение, размер и состав объекта.

3 ВИД НА ДИСПЛЕЕ

1. Индикатор чувствительности
2. Включение и выключение звукового сигнала тревоги.
3. Включение и выключение сигнала обнаружения рыбы.
4. Включение подсветки экрана
5. Индикатор заряда батареи.
6. Индикатор глубины воды.
7. Индикатор уровня воды.
8. Индикатор местоположения рыбы.

4 РАБОТА И НАСТРОЙКА

4.1 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Сдвиньте и снимите крышку батарейного отсека, установите 4 батарейки AAA. Нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 3 секунд (до сигнал внутри батарейного отсека. Полностью закройте крышку батарейного отсека.
Нажмите кнопку POWER. Затем снова удерживайте кнопку в течение, через 1 секунду устройство переходит в нормальный режим работы. Если вы хотите выключить устройство, нажмите кнопку POWER в течение 3 секунд, чтобы выключить питание.
Чтобы войти в режим индикатора, нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 3 секунд, а затем отпустите, пока питание отключено.

ПРИМЕЧАНИЕ: для перехода в нормальный режим работы из режима индикаторов отпустите необходимые выключатели.

4.2 НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Нажмите и удерживайте кнопку SETUP в течение 3 секунд, индикатор сохранения будет мигать. Затем снова до сигнала нажмите кнопку SETUP, индикатор будет горить и у глубокой функции, которую нужно настроить.

Sensitivity(敏感) → BAR(条形) → Alarm(警报) → Backlight(背光)

Нажмите и удерживайте кнопку ENTER в течение 3 секунд, одинаковое изображение будет мигать, затем снова и снова нажимайте клавишу ENTER, изображение будет мигать. Если вы хотите ввести адреса «Ф» или «Г», которые нужно запоминать.

Подсветка горит постоянно, когда функция подсветки включена. Эта функция значительно влияет срок службы батареи устройства. Поэтому не следует использовать только в ограниченных обстоятельствах. Если вы выключите подсветку, подсветка при нажатии кнопки, когда функция подсветки выключена.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете выбрать режим БАЙТ, чтобы он работал, когда вы не используете устройство в течение долего времени, чтобы продлить срок службы батареи. В таком режиме экран можно обновить, нажав кнопку ПИТАНИЕ на время нормальной работы.

5 РЫБА И ГЛУБИНА

5.1 ГЛУБИНА СЧИТЫВАНИЯ

Показание глубины в правом верхнем углу появляется после того, как вы нажмете кнопку ПИТАНИЕ. Если вы хотите изменить единицы измерения глубины на «метры» или «футы», вы можете нажать и удерживать кнопку SETUP, индикатор будет мигать и глубина будет горить, которую нужно настроить.

Sensitivity(敏感) → BAR(条形) → Alarm(警报) → Backlight(背光)

Подсветка горит постоянно, когда функция подсветки включена. Эта функция значительно влияет срок службы батареи устройства. Поэтому не следует использовать только в ограниченных обстоятельствах. Если вы выключите подсветку, подсветка при нажатии кнопки, когда функция подсветки выключена.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете выбрать режим БАЙТ, чтобы он работал, когда вы не используете устройство в течение долего времени, чтобы продлить срок службы батареи. В таком режиме экран можно обновить, нажав кнопку ПИТАНИЕ на время нормальной работы.

5 РЫБА И ГЛУБИНА

5.2 ОТОБРАЖЕНИЕ РЫБЫ

Если эхолот обнаружил рыбу, на дисплее отобразится изображение рыбы. Индикатор рыбы в первом столбце отразит ее расстояние показывает самую встречаемую информацию. Затем этот столбец перемещается вправо, а предыдущие данные о рыбе стоят. Таким образом, значок рыбы перемещается каждые 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: индикатор рыбы перемещается справа налево соответственно времени. Это дает возможность обзора не отражает фактическое расстояние необходимые выгоды.

Используйте индикатор глубины, чтобы измерить на какой глубине обнаружена рыба. Это можно сделать, разделив значение глубины на 2. Если вы видите несколько рыб, отображаемых на дисплее, обратите внимание на расстояние, которое может помешать своему рыбе. Это означает, что рыба находится в 16 м от поверхности.

6 КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА ЭХОЛОТА

6.1 Вы можете размещать прибор, прикрепив его к лодке, используя 8-32 см датчика или на жесткой лодке, прикрепив его к вертикальной стенке. Чем ниже скорость вашей лодки. Поэтому должны быть отслуживаем так, чтобы он был меньше на расстоянии 16 см от датчика эхолота.

6.2 Если датчик эхолота в положении вверх и можете видеть рыбу, чтобы выбросить эхолот, поместите его в положение вниз. Для датчика эхолота необходимый шаг Не бросайте эхолот, если вы видите рыбу, вы можете выбрать подходящее место. Перед забрасыванием убедитесь, что кабель не запутан и не обрезал между чего-либо.

6.3 Вы можете снабжен взаимозаменяемым адаптером и монтажным кронштейном для дальнейшего использования.
Если вы используете лодку с мотором, то вы можете прикрепить его к любой плоской поверхности или корпусу лодки при помощи монтажного кронштейна. Адаптер позволяет регулировать до 180 градусов.

6.4 Используйте штангу, чтобы направить датчик сонара в желаемое положение или добавить поплавок, чтобы он плавал на поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Неправильное использование: не позволяйте кабелю опускаться до дна так он может запутаться в корпусе, винтовом винте или в рыбе. Не позволяйте кабелю перегибаться обрезе: отрезать резиновую ручку от кабеля и сдвинуть резиновую ленту, безопасности и поплавок в сторону вилки и осторожно вытащить его.

7 РЫБАЛКА С ЛОДКИ И НА ЛЬДУ

7.1 РЫБАЛКА С ЛОДКИ

7.1.1 Забросьте датчик в воду, как описано выше в инструкции.
7.1.2 Отрегулируйте шарнир в корпусе лодки с помощью ручки.
7.1.3 «Сторожите» свисаю эхолот лодки. Поместите датчик эхолота на расстоянии 1 см от поверхности воды. Вы можете также сделать эхолота для зависания и прикрепите к рамке корпуса с помощью поручающих держателей.
ПРИМЕЧАНИЕ: если значение глубины отображается на непрерывной "--" или показывается ничего из этих четырёх цифр, вы должны переместить датчик эхолота в другое место или изменить угол наклона.
7.1.4 Если вы хотите сохранить результаты при подводной рыбалке необходимо определить отверстие на лодке и разместить датчик эхолота в отверстии. Вы можете также использовать поплавок чтобы или значение рыбы. Поплавок не подходит тонку, чистые сонг, чтобы отличить поверхность дна, убедившись, что поплавок не мешает. Вы можете также вылить эхолота на воду, позволяя устройству замерить до состояния льда.

Если между эхолотом и льдом остаются воздушные пузыри, необходимо, чтобы вы сделали отверстие в льду, чтобы пузырьки могли выйти, вы гарантируете другие могут, или выровняли отверстие до льда, чтобы использовать его.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы взять датчик эхолота в замерзшем состоянии, необходимо сделать отверстие в льду, чтобы вытащить его. Для не отходящего, достаточно небольшой количество воды на ледяную поверхность вокруг основания и повторите предыдущие шаги. Если вы хотите сделать на будет лечь рыбы. Иногда не удаётся точно определить глубину эхолота, так как это может вызвать неправильно чувствительной внутренней электронной.
Когда лодка очень тяжело сказывается на электрическом оборудовании, вы можете использовать аккумулятор, который обеспечивает 12 вольт и частотою сигнальщик обычным. Вставляя пальцы сохраняет частоту сонара, когда эхолот выключен.
Не погружайте эхолот на опрыскивается вертикальную эхолота водой и влажными вещаются.

8 ПРОДУКТ

Дисплей: 2,4дюймовый ЖК-дисплей
Возможная глубина: 328 футов (100 м)
Температура: Рабочая температура: температура при частоте 200 кГц
Температура хранения: цветочные Батарейки AAAA
Водонепроницаемая конструкция: Ip44 (брызги water-proof)
Отображаемые объекты и малые рыбы, глубина воды, температура воды, данные эхолота, местонахождение рыбы, речный дно
Отображение информации: Рыба, расстояние, температура, глубина, напряжение глубины и частотою сигнализации обнаружения рыбы.
Встроенная память сохраняет частоту сонара, когда эхолот выключен.
Рабочая температура от 14 °F до +122 °F (от -10 °C до 50 °C)

9 КОМПЛЕКТАЦИЯ

1) Кабельный преобразователь
2) Адаптер преобразователя
3) Нержавеющий болт
4) Барабанная лента из нержавеющей стали
5) Шайбы резиновые