

PRAKTICA

Умный Говорящий Глобус EXPLORER




Инструкция по
эксплуатации






Благодарим Вас за выбор Умного Говорящего Глобуса EXPLORER производства компании PRAKTICA. Если у Вас появятся какие-либо вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим местным специализированным дилером или свяжитесь с нами напрямую по адресу www.praktica.com.

Комплект поставки



Начало работы


Для начала работы глобуса необходимо установить три батарейки типоразмера АА. Откройте крышку отсека для батареек, установите батарейки, соблюдая полярность, затем закройте крышку обратно.





Включение / выключение глобуса

Нажмите и удерживайте кнопку на Умной Ручке в течение 3-х секунд для включения глобуса. Вы услышите приветственное сообщение на фоне мелодии. Для выключения глобуса нажмите кнопку на Умной Ручке еще раз. В целях экономии заряда батареек глобус выключится автоматически в случае нескольких минут бездействия.



Панель активностей





Чтобы узнать интересующую информацию, коснитесь кончиком Умной Ручки нужной категории на панели активностей, а затем коснитесь кончиком Умной Ручки любой точки на сфере глобуса.

- **Содержание. Голосовое повествование о тематических категориях:** континент, название, столица, численность населения, площадь, валюта, исторические факты, особенности, география, язык общения, погода, государственный гимн, интересные факты.
- **English. Голосовое повествование о тематических категориях на английском языке:** название, столица, численность населения, валюта, площадь, язык общения.
- **Сведения. Голосовое повествование о тематических категориях:** интересные факты о планете Земля, факты о нашем мире, мировое достояние.
- **Астрономия. Голосовое повествование о тематических категориях:** легенды о зодиакальных созвездиях, интересные факты об астрономических событиях и астрономических объектах.
- **Игры. Доступны 3 типа игр:**
 - Найди страну: игроку будет предложено найти страну или регион, название которого будет произнесено голосом;
 - Исследуй факты: игроку будет предложено прослушать короткую историю о какой-либо стране или каком-либо регионе, которые затем необходимо найти на глобусе;
 - Супер Игра: игроку будет предложено найти за ограниченное время страну или регион, название которого будет произнесено голосом. При всех правильных ответах игрок переходит на следующий уровень. Чем выше уровень - тем сложнее следующий вопрос.

Дополненная реальность

Чтобы использовать функцию дополненной реальности, загрузите и установите из Apple iOS или Google Play приложение **MAGIC GLOBE** на свой смартфон или планшетный компьютер (код для скачивания находится в конце данной инструкции по эксплуатации).

Системные требования

- IOS:

Мин. конфигурация: IOS 11.0+, 1 ГБ ОЗУ, 1 ГБ дискового пространства, iPhone6, iPad Air 2

Рекомендуемая конфигурация: IOS 12.0+, 2 ГБ ОЗУ, 1,5 ГБ дискового пространства, iPhone 6s, iPad Air 3 и выше.



- Android:

Мин. конфигурация: 5.0+ OpenGL ES2.0, 1 ГБ ОЗУ, 1 ГБ дискового пространства

Рекомендуемая конфигурация: 7.0+ OpenGL ES2.0, 2 ГБ ОЗУ, 1 ГБ дискового пространства и выше

Установка и использование приложения дополненной реальности

1. Отсканируйте QR-код (расположен в конце данной инструкции, или на коробке глобуса), загрузите приложение.

2. Откройте приложение, отсканируйте QR-код (расположен на нижней стороне подставки глобуса) для авторизации.

Чистка и уход

Во избежание поражения током следует регулярно проверять глобус на предмет повреждений корпуса и проводов. При обнаружении повреждений немедленно прекратите использование глобуса, извлеките батарейки и обратитесь в сервисную мастерскую. Перед чисткой глобуса извлекайте батарейки. Не пытайтесь разбирать какие-либо части глобуса, а для очистки используйте только мягкую сухую ткань. Не допускайте попадания влаги на глобус. В случае попадания влаги – аккуратно протрите ее мягкой сухой тканью. Убедитесь, что Ваши руки и кончик Умной Ручки чистые, прежде чем касаться поверхности глобуса, в противном случае Умная Ручка может не считывать информацию с панели или сферы глобуса.

ВНИМАНИЕ

- Содержит мелкие детали - риск удушения! Для безопасности ребёнка удалите все упаковочные элементы. Не для детей до 3-х лет!
- Нельзя использовать батарейки разных типов и / или новые и использованные батарейки одновременно.
- Используйте только батарейки того же или эквивалентного типа.
- Батарейки следует вставлять строго с соблюдением полярности.
- Извлеките батарейки из устройства, если не планируете использовать его в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Обычные батарейки не подлежат перезарядке.
- Аккумуляторные батареи необходимо извлечь из устройства перед зарядкой.
- Аккумуляторные батареи следует заряжать только под наблюдением взрослых.
- Разряженные батарейки необходимо извлечь из устройства.
- Клеммы питания не должны замыкаться накоротко.
- В среде, подверженной статическому разряду, устройство может работать со сбоями. Для сброса извлеките батарейки как минимум на 10 секунд перед повторным подключением источника питания.

- Глобус нельзя подключать к большему количеству источников питания, чем рекомендовано.
- Использованные батарейки необходимо утилизировать в строгом соответствии с действующими локальными требованиями по утилизации источников питания.

Декларация соответствия

Уважаемый Пользователь! Сообщаем Вам, что данное устройство соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", действующим на момент ввоза на территорию ЕАЭС.

Срок службы – 2 года с даты начала эксплуатации. Срок хранения не ограничен. Сохраняйте вкладыш и / или упаковку с данными предприятия-изготовителя. В связи с ограничениями полиграфического процесса изображения на коробке / в инструкции могут слегка отличаться от реального внешнего вида глобуса и аксессуаров.

ВНИМАНИЕ: предоставляемые глобусом EXPLORER данные предназначены только в качестве справки и не предназначены для использования в качестве источника для академических или профессиональных исследований.

Страна происхождения – Китай.



CE EAC



www.praktica.com

E: globe-care@praktica.com

PRAKTICA International Ltd
5 Century Point, Halifax Road
High Wycombe, Bucks, HP12 3SL
United Kingdom