

Мультимедийная система 610 серия



RedPower

Руководство пользователя

www.redpower.ru

Оглавление

Внимание	3
<u>I.</u> Базовые функции	3
<u>II.</u> Настройки	5
1. Беспроводное соединение	6
2. Настройки автомагнитолы	6
2-1. Общие	6
2-2. Дисплей	8
2-3. Громкость	9
2-4. Звук	9
2-5. Настройки видео	10
2-6. Навигация	11
2-7. Bluetooth	11
2-8. Кнопки на руле	12
2-9. Версия ПО	12
3. Приложения и уведомления	13
4. Звук	13
5. Хранилище	13
6. Аккаунт	14
7. Система	14
<u>III.</u> Основные приложения	15
1. Радио	15
2. Навигация	16
3. Видео	16
4. Музыка	17
5. Bluetooth	18
6. APK установщик	20
7. AVIN	20
8. Использование дисплея	20
9. Установка антенны	21
<u>IV.</u> Гарантийный талон	23

Внимание!

Для вашей безопасности во время управления транспортным средством, просим не смотреть видео / не играть! И пожалуйста, установите такой уровень громкости, чтобы вы слышали звуки на улице. Перед началом эксплуатации устройства, просим почитать внимательно инструкцию. После прочтения, не уберите ее далеко. Пусть останется в автомобиле.

1. Для начала, будьте внимательны за рулем.
2. Если у вас какие-то проблемы с устройством, перед тем как разбираться с проблемой, просим безопасно запарковаться.
3. Для того, чтобы не повредить оборудование, просим не разрешать детям им пользоваться.
4. Не забывайте пользоваться правилами дорожного движения при использовании навигацией.
5. Не пользуйтесь головным устройством на территории, где использование электрооборудования запрещено, поскольку это опасно. Например, АЗС, перегонные заводы, зоны электромагнитных помех.
6. При установке или ремонте устройства, питание автомобиля должно быть отключено. Не устанавливайте устройству самостоятельно. **Обращайтесь в сертифицированные установочные центры.**
7. Не допускайте, попадания прямых солнечных лучей на жидкокристаллический экран. Соблюдайте безопасность. Убедитесь, что при установке аппарата на него не попадает холодный/горячий воздух кондиционера.
8. Для того, чтобы не повредить экран, не касайтесь его острыми, либо твердыми предметами.
9. Для хорошего функционирования магнитолы и, чтобы избежать возгорания устройства/ поражения вас электрическим током, не мочите магнитолу и не оставляйте ее в условиях повышенной влажности.
10. Если в устройстве есть DVD -привод, либо вы собираетесь приобретать внешний DVD-привод и подключать его к магнитоле, не забывайте, что воспроизводить можно DVD диски диаметром только 12 см.

I. Базовые Функции

1. Включение/выключение головного устройства

- После включения зажигания автомобиля нажмите кнопку включения на магнитоле. Если магнитола имеет сенсорную кнопку включения/выключения, тогда при включении зажигания магнитола запустится автоматически.
- Если магнитола включена, нажмите на кнопку отключения на устройстве, либо заглушите двигатель автомобиля-это приведет к отключению устройства. Если магнитола имеет сенсорную кнопку включения/выключения, выключение магнитолы произойдет только после выключения зажигания.

2. Регулировка громкости

Кнопки для управления громкостью на автомобиле “**+** **-**” расположены на руле, либо на консоли под магнитолой.

На самой магнитоле-это сенсорные кнопки “VOL+/VOL-” ,либо механический регулятор.

3. Отключение звука

Нажмите любую кнопку громкости на магнитоле, на экране появится уровень громкости, нажмите “громкость мультимедиа” звук отключится.

На руле нажмите кнопку «MUTE»,звук отключится.

4. Регулировка подсветки

В меню «Настройки Автомагнитолы» выберите «ДИСПЛЕЙ» для регулировки уровня яркости.

5. Камера заднего хода

Вне зависимости от того включена магнитола или отключена, при включении задней передачи, экран включится и будет показывать изображение камеры заднего хода при правильном подключении-**зажигание должно быть включено.**

6. Выбор источника воспроизведения

- На главном экране нажмите APP, появятся возможные иконки источников: Радио, Видео, Аудио, AV in и т.д.
- Для выбора нажмите соответствующую иконку.




7. Возврат к источнику воспроизведения при включении

При выключении или перезагрузке автомагнитолы система вернется к предыдущим настройкам, выбранным до выключения. Если вы слушали радио, после перезагрузки оно включится на той же радиостанции, которую вы слушали до выключения. Если слушали музыку / проигрывали видео – продолжится воспроизведение из источника, который был до перезагрузки.

II. Настройки

Для входа в меню настроек нажмите иконку  в основном меню. Из появившегося списка, выберите нужный параметр для регулировки.




- Внимание! Для включения/отключения параметра установите слайдер в нужное положение.

[] Включение.

[] Выключение.

1. Беспроводное соединение

1-1. Выберите «Сеть и Интернет», включите WIFI, найдите нужную сеть из списка, введите пароль (если нужно) и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬ**.





1-2. Можно настроить точку доступа и VPN.

2. Настройки автомагнитолы



2-1. Общие

- Sleep mode – параметр нужен для быстрого старта аппарата после выключения. При включенном режиме потребление магнитолы всего 0.03А.





Тач ассистент

При включении запускается виртуальная кнопка, при нажатии которой появляется панель управления магнитолой. Функция может быть удобна для пассажира.




Уровень громкости при заднем ходе

Выберите уровень громкости при движении автомобиля задним ходом: отсутствует, слабый, средний, сильный. Если выбран «отсутствует», это означает, что громкость воспроизведения не уменьшится. Если выбран «сильный», это означает, что громкость воспроизведения значительно снизится при движении задним ходом.




Лого загрузки

Выбор логотипа соответствующий марке авто, для выбора ввести пароль **5678**



Сброс всех настроек

Произойдет сброс всех настроек и удаление пользовательских приложений, магнитола вернется к заводским настройкам.




2-2. Дисплей


Настройки яркости подсветки в различное время суток.

Подсветка кнопок и яркость экрана ночью работают только при включенных фарах.

Если отключить «Авто режим», при включении фар загорается только подсветка кнопок, изменение яркости дисплея не будет.



2-3. Громкость



Пользователь может настроить уровни громкостей различных режимов в соответствии со своими потребностями.

2-4. Звук

В данном разделе представлены настройки: эквалайзер, срезы высоких и низких частот, баланс, звуковые эффекты, звуковые задержки.


Для пользователей так же имеются предустановки эквалайзера и звуковые задержки.





- Для управления внешним усилителем обязательно включите **EXT AMP**, на проводе AMP-CON появится питание.


2-5. Настройки видео



- **Запрет видео в движении:**
Если функция запрета видео включена, вы не сможете смотреть видео и фото в процессе движения автотранспортного средства.
- **Внимание:** Для вашей безопасности просим использовать данную функцию.
- **Линии ассистента парковки:**
Эта функция поддерживается только некоторыми автомобилями. Когда вы выбираете «включено», то при повороте рулевого колеса на экране появятся поворотные линии направления поворота рулевого колеса.
- **Линии парковки:**
У некоторых штатных камер заднего хода отсутствуют линии разметки, с помощью данной функции можно включить линии.
- **Кондиционер:**


- Эту функцию поддерживают некоторые автомобили. Когда включена функция «кондиционер» на устройстве будут появляться соответствующие уведомления.
- Камера переднего вида:
Данная функция позволяет автоматически включать камеру переднего вида на 3-5-8 секунд, после выключения камеры заднего вида.

2-6. Навигация




- Автостарт навигации:
При включении устройства навигационное приложение запустится автоматически.
- Путь к файлу навигации:
Выберите навигационное приложение, которое будет запускаться при нажатии соответствующей кнопки.
- Микширование:
С помощью слайдера установите громкость навигации.

2-7. Блютус



- Автом. Соединение:
Автоматически подключаться к последнему соединенному телефону после загрузки.
- Автом. Поднятие:
Выбор будет или нет автоматический ответ при поступлении входящего вызова.

2-8. Кнопки на руле



Для настройки кнопок на руле.

- Нажмите « **Сбросить** ».
- Нажмите функцию на экране для того, чтобы назначить функцию кнопке, далее нажмите кнопку на руле. Функция применится.
- Когда кнопка «подсвечивается», значит функция успешно назначена.
Повторите действия для программирования оставшихся кнопок.

2-9. Версия ПО и инженерные настройки




Для входа в инженерные настройки нажмите “” и введите пароль “8888”

Внимание!!!

Неверные настройки в инженерном меню могут привести к неисправности магнитолы.


3. Приложения и уведомления:

Управление установленными приложениями.




4. Звук

Настройки звуковых уведомлений для системных приложений.




5. Хранилище




Общая информация о внутреннем и внешнем накопителях.

6. Аккаунты

Введите аккаунт для доступа к сервисам Google



7. Система




Настройки языка, даты и время.

При связи с сетью интернет и GPS система автоматически установит время. Также эти установки можно выполнить вручную.

III. Основные приложения

1. Радио

Нажмите иконку «радио» в основном меню. Или нажмите соответствующую иконку в меню приложений.



1-1. Поиск радиостанций:

В «радио» кнопки «», «» слева и справа используются для поиска радиостанций, чтобы остановить поиск еще раз нажмите кнопки «», «»

Сохранение выбранной радиостанции происходит удержанием на любой ячейке. Так же можно самостоятельно задать название станции, быстро три раза нажмите на ячейке и измените название станции.

1-2. Кнопка громкость “” используется для установки громкости. Есть возможность отключить звук.

1-3. Выбор диапазона FM-AM

Диапазон FM для сохранения доступно 18 станция, диапазон AM 12 станций.

1-4. Стере-/Моно (только для FM)

В центральной части города радиосигнал сильный и «стерео-» прием может улучшить звучание. Значок «ST» покажет, что устройство работает в «стерео-» режиме.

При нестабильном радиосигнале, лучше переводить в режим «моно-» для лучшего приема.

1-5. Автоматический поиск и сохранение станций:

Нажмите значок “” в радио, система начнет поиск и автоматическое заполнение ячеек станций.

1-6. Нажмите иконку эквалайзер “” для настройки различных звуковых эффектов.

1-7. Выход из приложения радио “”

2. Навигация

2-1. Функция GPS-навигации:

Использование GPS очень удобно для определения местоположения, построения маршрутов. Для этого обязательно нужны карты, которые есть в соответствующем программном обеспечении.

Программное обеспечение устанавливается с Play Market.

2-2. Запуск навигации:

После установки навигационного приложения в основном меню появится соответствующая иконка. Нажмите на нее для запуска приложения.


Пользователь также может зайти в «настройки автомагнитолы», выбрать «навигация» -> «Путь к файлу навигации» и запрограммировать запуск программы при нажатии определенной кнопки.

2-3. Использование навигационного приложения:

Чтобы понять, как пользоваться определенным навигационным приложением, просим пользоваться инструкцией от производителя приложения.

3. Видео

3-1. Выбор видео:



Зайдите в приложение «ВИДЕО», нажмите “” для выбора видео файла из представленных категорий: Видео, Коллекция, История.

   В данном отделе возможно изменить вид списка видеофайлов, обновить список видео, выполнить поиск видео по названию файла.

3-2. Меню воспроизведения/управления видео:



Для выбора начала или остановки воспроизведения, так же для переключения между видео файлами используйте эту панель управления.



Изменение формата изображения.



Выбор режима воспроизведения: подряд, случайный порядок, повтор.



Отмечайте понравившееся видео и создавайте свой список.



Видео плеер переходит в режим небольшого окна, окно возможно перемещать по экрану и изменять масштаб.





Выход из видеоплеера.

4. Музыка

4-1. Отображение дополнительной информации:


Это устройство поддерживает отображение данных о аудиофайле. Если у аудиофайла есть «скрытая» информация, как на картинке ниже, то она будет отражена.

4-2. Файлы и списки:




Чтобы зайти в список файлов в меню воспроизведения нажмите "  " для выбора аудиофайла из представленных категорий: Аудио, Коллекция, История.

Во вкладке «АУДИО» вы можете выбрать источник с файлами



В данном разделе можно обновить список файлов и выполнить поиск по названию файла



4-3 Меню воспроизведения\управления аудио:



Для выбора начала или остановки воспроизведения, так же для переключения между аудио файлами используйте эту панель управления.



Переход в настройки эквалайзера.



Регулировка громкости.



При прослушивании трека, его можно добавить в список «избранное»



Проигрывание треков в случайном порядке.



Постоянный повтор трека.




Выход из аудиоплеера.

5. Bluetooth

Автомобильная беспроводная связь Bluetooth поможет вам отвечать на входящие звонки, делая вождение более безопасным.

Для того, чтобы зайти в меню Bluetooth (свободные руки, музыка) в основном меню нажмите

иконку "



5-1. Автомобиль и телефон – первое соединение:

Для использования Bluetooth Hands-Free вы должны соединить телефон и головное устройство.


Включите Bluetooth на вашем смартфоне и нажмите поиск "" устройств на магнитоле, в появившемся списке выберите свой телефон, на телефоне появится сообщение с кодом, просто нажмите «Принять»

При удачном соединении появится иконка "" соединения на экране.

Если у автомобиля уже есть соединение со смартфоном, пользователь может нажать "

для установления соединения. Для разъединения нажать "

5-2. Телефонный звонок:



Когда установлено соединение Bluetooth Hands-Free, пользователь может принимать телефонные вызовы, а также набирать номера с тач-экрана головного устройства. Если вы неправильно набрали номер, используйте " ← " для удаления цифр. После набора номера нажмите "  " для вызова и "  " для окончания вызова.

Если при общении поступает второй вызов, на него можно переключиться нажав на "  ", либо нажать "  " и общаться с двумя абонентами одновременно.

5-3. Переключение звонка:

Во время вызова нажмите на экране "  " для переключения звука с автомагнитолы на телефон.


5-4. Синхронизация с телефонной книгой

Устройство поддерживает синхронизацию с телефонной книгой смартфона. После установления Bluetooth соединения нажмите "  " для начала загрузки телефонной книги.

После завершения скачивания, вы будете видеть имя звонящего из телефонной книги. Для быстрого поиска доступен поиск по буквам.

5-5. Информация о вызовах:

Устройство сохраняет информацию о совершенных звонках: набранные, отвеченные, пропущенные. Пользователь может удалять эту информацию.




5-6. Воспроизведение музыки:

Нажмите иконку “” вы перейдете в проигрыватель Bluetooth для прослушивания музыки с телефона.

6. APK установщик

Для установки приложений с внешних носителей используйте «Установщик APK».



7. AVIN вход (дополнительные возможности)

Для автомобилей, у которых есть дополнительный AV выход. Нажмите “” в меню устройства для передачи данных (требуется специальный кабель).

Так же к магнитоле возможно подключить внешнее устройство с RCA видео и аудио выходом, для просмотра и прослушивания музыки, или видео, устройства такие как :видеорегистратор, тв тюнер и т.д.

8. Использование дисплея

8-1. Пользуйтесь аккуратно

- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, а также под воздействием высоких температур на длительное время. Это может привести к выходу из строя экрана.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей, когда не пользуетесь устройством.
- Пожалуйста соблюдайте температурный режим пользования устройством.
Рабочие температуры: -10°C до 50°C
Температура хранения: -20°C до 80°C
- Для сохранения внешнего вида LCD-экрана не нажимайте с силой экран. Для управления достаточно легкого касания. Экран может повредиться, могут появиться царапины.

Магнитола должна быть установлена корректно, чтобы не препятствовать срабатыванию установленным в автомобиле подушкам безопасности

8-2. О LCD-экране


- На LCD-экране могут появляться мелкие черные или яркие точки. Это особенность подобных экранов и не является неисправностью.
- При включении на сильном морозе изображение на экране может стать темнее или светлее, чем обычно. Через некоторое время автомобиль прогреется, и изображение станет нормальным.
- При попадании прямых солнечных лучей, из-за отражения света изображение может стать менее видимым.
- 9-3. Эксплуатация
- При загрязнении экрана, выключите его, протрите мягкой тканью. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать экран ногтями.
- Не используйте для протирания экрана растворители и другие химически активные жидкости.

9. Установка антенны

GPS-антенна может быть установлена внутри автомобиля, например, на приборной панели. Она может быть также установлена на внешней стороне транспортного средства, например, на крыше. Для GPS-антенны должен быть хороший обзор по направлению «к небу». Если стекло имеет антибликовую защиту, обогревательные элементы, либо что-то дополнительное, помимо стекла, это может ослабить сигнал. В этом случае рекомендуем устанавливать GPS-антенну на внешней стороне автомобиля.

10-1. Пошаговая установка GPS антенны

- Перед установкой GPS-антенны, обработайте место установки обезжиривающим средством. Удалите защитный слой с антенны. Приклейте, надавите для фиксации.
- Снимите обшивку, выведите в бардачок, убедитесь, что все соединено оригинальными кабелями.
- Подключите GPS-антенну к автомагнитоле.



Меры предосторожности

- При подключении GPS-антенны убедитесь, что питание выключено. Не укорачивайте и не

удлиняйте кабель GPS-антенны. Это может привести к замыканию и выходу антенны из строя.

- GPS-антенну следует устанавливать горизонтально. Это может повлиять на точность определения местоположения. Убедитесь, что антенна не мешает ни рулю, ни рычагу переключения передач.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Пожалуйста, при покупке требуйте полного заполнения гарантийного талона. Это вас обезопасит от всех возможных проблем при гарантийном случае.

РОССИЯ: www.redpower.ru

тел: +7(812)313-9830, email: service@redpower.su

УКРАИНА: www.redpower.com.ua

тел: +38(044)561-7373, email: info@redpower.com.ua

ФИО покупателя:		Модель изделия:	
Продавец:		Дата продажи:	
Контакты продавца:		Комплект поставки:	

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 8123139830 _____

1 Настоящий гарантийный талон удостоверяет, что ООО "Т-ЗОН плюс" обеспечивает бесплатный гарантийный ремонт оборудования в течении гарантийного срока.

2 Гарантийный срок составляет 1 год с момента покупки. Гарантия не распространяется на GPS антенны, провода USB переходники, и пульты управления

3 Гарантийный ремонт должен быть осуществлен в срок не более 45 рабочих дней с момента сдачи оборудования. Заказчиком в Сервисный центр.

4 В случае невозможности выполнения п.3 продавец обязуется произвести замену вышедшего из строя оборудования на равноценное.

5 Замена вышедшего из строя оборудования производится только при сохранении его товарного вида (сохранение в целостности всех пломб и наклеек, отсутствие царапин на корпусе и т.д.) и оригинальной комплектации (упаковки и технической документации).

6 При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченными поставщиком, все права на гарантийный ремонт могут быть аннулированы.

7 Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование: с нарушенными гарантийными пломбами, с механическими повреждениями, в случае попытки модифицирования схемных и конструктивных исполнений, вышедшего из строя по вине потребителя (не соблюдения требований по эксплуатации оборудования), серийный номер которого не совпадает с указанным номером в гарантийном талоне.

8 Программное обеспечение, входящее в комплект или отдельное, поставляется на условиях «как есть» (As is). **Ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта и/или замены оборудования.**

9. Расходы на доставку оборудования в сервисный центр оплачиваются Заказчиком. Возврат исправного оборудования до клиента осуществляется силами продавца.

Оборудование проверено и укомплектовано. Я ознакомился и согласен с условиями гарантии

Подпись покупателя _____ Печать продавца: _____