


SENA



5S

**BLUETOOTH МОТОГАРНИТУРА
С ИНТЕРКОМОМ**

HD SPEAKERS

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

1.0.0

РУССКИЙ

RIDE CONNECTED

Наслаждайтесь любимыми мелодиями, разговаривайте с друзьями по интеркому, слушайте указания GPS с помощью гарнитуры Sena 5S. Благодаря встроенным возможностям Bluetooth®, HD динамикам нового поколения и продвинутой функции шумоподавления, технологии ещё никогда не были такими доступными.



Встроенный модуль Bluetooth® 5.0



Двухсторонний интерком



Расстояние работы интеркома: до 700 метров*



Высококачественные HD динамики



Функция Audio Multitasking™ позволяет одновременно прослушивать несколько аудиоисточников



Голосовые команды и подсказки на русском языке

* на открытой местности

ВВЕДЕНИЕ

1. Краткое руководство является упрощенной версией полного руководства пользователя. Полную версию руководства вы можете скачать на сайте производителя **Sena.com** или официального представителя в России **Senamoto.ru**
2. Вы можете обновлять прошивку вашего устройства Sena, чтобы насладиться новыми функциями и возможностями. Посетите официальный сайт производителя **Sena.com**, чтобы посмотреть, как обновлять прошивку.
3. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей и не пропустить промо-акции.

SENA



Официальный представитель Sena в России
SENAMOTO.RU

ВВЕДЕНИЕ

Как пользоваться руководством


Ниже даны разъяснения, чтобы помочь вам понять иллюстрации данного руководства. Мы использовали иллюстрации, чтобы как можно проще объяснить, как пользоваться функциями и возможностями устройства.



Кнопки

WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU



ВВЕДЕНИЕ

Обозначение иконок



Нажать кнопку/поворотный переключатель указанное число раз



Нажать и удерживать кнопку/поворотный переключатель в течение указанного времени



Вращать поворотный переключатель по часовой стрелке (R - вправо) или против часовой стрелки (L - влево).



Нажать и вращать поворотный переключатель по часовой стрелке (R - вправо) или против часовой стрелки (L - влево).



"Hello" (Привет)

Голосовое сообщение

WWW.SENAMOTO.RU


WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Описание гарнитуры

Порт для зарядки и обновления прошивки



LCD Дисплей





2020v1 © Все права защищены: WWW.SENAMOTO.RU




КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Установка на шлем

С помощью зажима на шлем







С помощью монтажного переходника



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Установка динамиков и микрофона



WWW.SENAMOTO.RU

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Приложение Sena Utility App

Вы можете использовать приложение для быстрой настройки различных функций и характеристик гарнитуры и подключения гарнитуры к смартфону.

- С помощью приложения можно изменить настройки гарнитуры и посмотреть краткое и полное руководства: WWW.SENAMOTO.RU
- Скачать приложение можно
 - Приложение на Android в Google Play Store > 'Sena Utility'
 - Приложение на iOS в App Store > 'Sena Utility'



Sena Device Manager


Программа Sena Device Manager позволяет обновлять прошивку и настраивать параметры гарнитуры с вашего компьютера.

Поддерживаемые операционные системы: Windows и Mac. Для более подробной информации и загрузки программы Sena Device Manager посетите веб-сайт sena.com.


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Базовые функции

Включить



Выключить



Прибавить громкость




Убавить громкость



Проверка уровня заряда батареи

Визуально на ЖК-дисплее

Индикатор уровня заряда



- = Высокий
- = Средний
- = Низкий
- = Крайне низкий

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Сопряжение с телефоном

Три способа сопряжения гарнитуры к телефону.

Первоначальное сопряжение с гарнитурой


Гарнитура автоматически перейдет в режим сопряжения с телефоном при первом включении гарнитуры или в следующих ситуациях:

- Перезагрузка после сброса к первоначальным заводским настройкам;
- Перезагрузка после выполнения функции «Удалить все подключения».



WWW.SENAMOTO.RU

Выполните поиск Bluetooth устройств на своем телефоне. Выберите Sena 5S в списке обнаруженных устройств



WWW.SENAMOTO.RU

пин-код

Примечание:

- Режим сопряжения с телефоном активен в течение трех минут.
- Для выхода из режима сопряжения нажмите кнопку управления или поворотный переключатель.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Сопрежение с телефоном при выключенной гарнитуре

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку управления и поворотный переключатель выключенной гарнитуре 3 секунды.




WWW.SENAMOTO.RU



Выполните поиск Bluetooth устройств на своем телефоне. Выберите Sena 5S в списке обнаруженных устройств

WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU




пин-код

WWW.SENAMOTO.RU

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Сопрежение с телефоном при включенной гарнитуре

Нажмите и удерживайте кнопку управления включенной гарнитурой 5 секунд.




WWW.SENAMOTO.RU



Выполните поиск Bluetooth устройств на своем телефоне. Выберите Sena 5S в списке обнаруженных устройств

WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU





пин-код

WWW.SENAMOTO.RU

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Мобильный телефон


ЖК-дисплей




Ответить на вызов



Завершить вызов




Отклонить вызов



Сделать вызов с помощью голосового набора


WWW.SENAMOTO.RU



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


Управления музыкой

Воспроизведение/Пауза



“[Одиночные сигналы]”

WWW.SENAMOTO.RU




Следующий трек

WWW.SENAMOTO.RU



Предыдущий трек

WWW.SENAMOTO.RU




WWW.SENAMOTO.RU

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Bluetooth интерком

Гарнитура может быть сопряжена с тремя другими гарнитурами для общения по внутренней связи через Bluetooth интерком.

Интерком сопряжение



WWW.SENAMOTO.RU

Сопряжение с гарнитурой B

WWW.SENAMOTO.RU



и



"Intercom Pairing" (Сопряжение по внутренней связи)



=



или

=



Примечание: повторите описанную выше процедуру, чтобы осуществить сопряжение с гарнитурами друзей C и D.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Последняя подключенная гарнитура становится первым интерком-другом



Вы

Интерком-друг 1



Вы

Интерком-друг 1

Интерком-друг 2



Вы

Интерком-друг 1

Интерком-друг 2

Интерком-друг 3

Начать/Завершить разговор с 1 интерком-другом



Начать/Завершить разговор со 2 интерком-другом



Начать/Завершить разговор с 3 интерком-другом



Разговор по внутренней связи с интерком-другом




=




КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

FM радио



Включить



Выключить




Сканировать FM-диапазон



Поиск станций




Переключение
предустановленных станций WWW.SENAMOTO.RU



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Меню настроек

Вход в меню настроек




"Configuration menu"
(Меню настроек)



WWW.SENAMOTO.RU

Включить/выключить
или выполнить опцию меню




WWW.SENAMOTO.RU

Навигация между элементами
меню настроек



"[Menu prompt]"
"[Голосовая подсказка]"




"[Menu prompt]"
"[Голосовая подсказка]"


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Устранения неисправностей

Возврат к заводским настройкам



Перезагрузка системы



Примечание: перезагрузка не приводит к возврату к первоначальным заводским настройкам.

WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Базовые функции	Включить / Выключить WWW.SENAMOTO.RU	     
	Прибавить / Убавить громкость	  или 
 Мобильный телефон	Ответить на звонок	 
	Завершить разговор <small>N.SENAMOTO.RU</small>	 
	Отклонить вызов	 
	Быстрый набор	 
	Сделать вызов с помощью голосового набора WWW.SENAMOTO.RU	 

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Музыка	Воспроизведение / Пауза	 
	Следующий трек <small>WWW.SENAMOTO.RU</small>	 
	Предыдущий трек	 
 FM радио	Включить / Выключить радио	 
	Выбрать предустановленные станции <small>WWW.SENAMOTO.RU</small>	 
	Поиск вперёд / назад	  or 
	Сканирование FM диапазона / Завершение сканирования	 
 Bluetooth Интерком	Сопряжение по внутренней связи (интеркому) <small>WWW.SENAMOTO.RU</small>	 
		 
	Начать / Завершить разговор по интеркому	 