

ТОКК™


Инструкция пользователя

Характеристики

- Магнитная застежка
- Функция Bluetooth громкой связи
- Активное шумоподавление
- Функция воспроизведения музыки
- Удаленное управление телефоном
- Удаленное управление затвором камеры телефона
- Управление Siri и Google Now

Спецификация

- Мощность динамика: 2Вт
- Частотный диапазон: 180 Гц - 16 кГц
- Коэффициент искажения: THD <1%
- Соотношение сигнал/шум: ≥90 дБ
- Разделение частот: ≥55 дБ
- Динамик: 23 мм
- Сопротивление: 4 Ом



Внешний вид и кнопки управления.

1. Многофункциональная кнопка

- Нажмите и удерживайте кнопку для воспроизведения/паузы музыки.
- Нажмите на кнопку во время входящего вызова для ответа на звонок, нажмите кнопку повторно для завершения разговора.
- Нажмите кнопку дважды для запуска Siri или Google Now.
- Нажмите кнопку трижды для набора последнего номера.

2. Микрофон

3. Разъем micro USB

4. Индикатор

5. Динамик

6. Переключатель питания

7. Регулировка громкости и т.д.

- Сдвиньте качельку для изменения громкости.
- Сдвиньте и удерживайте качельку для переключения треков.
- Запустите на телефоне приложение камера. Сдвиньте качельку, чтобы сделать снимок.

Сопряжение

- Включите питания, индикатор загорится фиолетовым цветом, далее индикатор будет быстро мигать синим цветом.
- Выполните сопряжение вашего телефона с устройством "ТОКК".
- При успешном сопряжении индикатор будет мигать медленно синим цветом.

Зарядка

- Зарядите устройство полностью перед первым использованием.
- Подключите micro USB кабель в USB порт.
- Во время зарядки индикатор будет мигать красным цветом.
- Когда устройство полностью зарядится, индикатор погаснет.

