

Перед первым использованием:

- Осмотрите гирлянду. При наличии повреждений использование запрещено.
- Проверьте соответствие характеристик (напряжение, влагозащита) месту использования (помещение/улица).
- Ознакомьтесь с инструкцией, особенно с режимами работы (при наличии контроллера).

Подключение и режимы:


В зависимости от модификации, гирлянда может иметь от 1 до 8 режимов свечения и подключение к сети с помощью USB- коннектора и/или вилки 220В.

Использование и меры предосторожности:

- Подключайте гирлянду только после полного развертывания. Избегайте запутывания.
- Не оставляйте гирлянду включенной постоянно. Отключайте от сети, уходя из дома или на ночь — это предотвратит перегрев и продлит срок службы.
- Избегайте механических воздействий: рывков, ударов, натяжения провода.
- Держите вне доступа детей. Использование только под присмотром взрослых.
- Не оставляйте включенную гирлянду без присмотра.
- Не используйте с поврежденной изоляцией или неработающими светодиодами.
- Не накрывайте работающую гирлянду легковоспламеняющимися материалами (тканью, бумагой и т.п.) — это может привести к перегреву и возгоранию.
- Размещайте вдали от источников тепла (обогреватели, батареи, камины).
- Убедитесь, что источник питания соответствует требованиям гирлянды.
- Избегайте воздействия экстремальных температур и повышенной влажности.
- Отключайте питание перед чисткой. Протирайте сухой или слегка влажной тканью, избегая агрессивных химикатов.

Управление:

Пульт дистанционного управления



Так же управлять режимами можно с помощью кнопки на USB-коннекторе

Хранение:

- Аккуратно смотайте гирлянду, избегая перегибов.
- Храните в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Для защиты и сохранности рекомендуется использовать оригинальную упаковку.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок: 6 (шесть) месяцев с даты покупки (подтвержденной чеком или иным платежным документом).
2. Гарантия действительна при соблюдении:
 - Использования строго по данной инструкции.
 - Сохранения целостности гарантийных пломб и заводских стикеров (при наличии).
 - Наличия документа, подтверждающего покупку.
3. Основания для отказа в гарантийном обслуживании:
 - Физические повреждения: механические дефекты (трещины, сколы, вмятины), повреждения проводов, разъемов.
 - Нарушение правил эксплуатации, указанных в инструкции.
 - Наличие следов несанкционированного вскрытия.

Импортер в РФ:
ООО «Лампова»
115114, г. Москва, ул. Кожевничевская, д. 10с1

Эл. почта: info@lampova.ru
Сайт: www.lampova.ru