

# Детский лук

# Ek Archery Beetle

## Инструкция по эксплуатации



### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Помните, детский лук – это не игрушка!**

1. По возможности не допускайте холостого выстрела! Холостой выстрел — это выстрел без стрелы, со стрелой, не предназначенной для этого лука или предметом, не являющимся стрелой.
2. Никогда, даже в шутку, не наводите лук на человека, даже если на нем нет стрелы!
3. Перед стрельбой убедитесь, что рядом с местом, куда вы целитесь нет посторонних людей. Неопытный стрелок может выпустить стрелу на несколько метров в сторону или над мишенью.
4. Если вы стреляете не один, то, отстреляв свои стрелы, убедитесь, что остальные стрелки тоже закончили стрелять, и только после этого идите к мишени за своими стрелами.
5. Перед стрельбой убедитесь, что стрела нигде не повреждена. Например, незаметная на первый взгляд трещина в хвостовике или трубке стрелы может привести к поломке стрелы в момент выстрела или вылету стрелы в другом направлении.
6. При стрельбе по мишеням, используйте мягкий щит-стрелоулавливатель для остановки стрел.
7. Не используйте в качестве стрелоулавливателя объекты, изготовленные из дерева и других плотных материалов. Они повреждают стрелы при попадании.
8. Извлекая стрелы из мишени, убедитесь, что за вашей спиной никого нет. С трудом извлеченная стрела может хвостовиком поранить человека, стоящего позади.
9. Используйте средства защиты стрелка: крага – для защиты предплечья, и напальчник или перчатку для защиты пальцев.
10. Не давайте стрелять из лука человеку, не ознакомленному с данной инструкцией.
11. Ребенок может использовать лук только под присмотром родителей или тренера.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Заранее меняйте тетиву при ее износе. Стандарт тетивы – 52 дюйма (реальная длина - 120 см)
2. После использования лука во влажных условиях, протрите его сухой тряпкой, и не используйте нагревательные приборы.
3. Не подвергайте лук воздействию высоких температур, не держите его рядом с печью или обогревателем. Хранение в холодном гараже или на улице также воспрещается.
4. Не бросайте лук на землю после использования, положите на стол или уберите в чехол или сумку.
5. Берегите стрелы. При правильном использовании, стрелы могут служить вам очень долго.

### ПОДБОР СТРЕЛ

Используйте стрелы, выполненные из дерева, карбона или стеклопластика. Не используйте детские стрелы из обычного пластика. Не используйте слишком короткие стрелы (до 65 см), сломанные стрелы или стрелы от игрушечных луков. Короткая стрела может упасть с рукоятки и поранить руку, а игрушечная сломаться при вылете с теми же последствиями.


# СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## Спецификация:

1. Усилие натяжения лука при росте 100 см:  $\approx 4.5$  кг; при росте 130 см:  $\approx 7$  кг; при росте 150 см:  $\approx 9$  кг.
2. Максимальная длина растяжки: 26 дюймов; размер тетивы: 52 дюйма (реальная длина - 120 см); база: 6.25 дюйма; общая высота лука с тетивой: 124 см; масса лука: 860 г

**Комплектация:** плечи, рукоятка, крепежные болты, тетива, прицел, полочка, крага, колчан и 3 стрелы.

# СБОРКА



1. Установите плечи в карманы плеч рукоятки и закрепите крепежными болтами (Рис.1). Обратите внимание, что плечи имеют изгиб в ту сторону, с которой они зажимаются болтами.



2. Установка тетивы (Рис.2). Установите петлю тетивы на нижнее плечо, вторую петлю держите рукой. Далее расположите рукоятку лука за левую ногу, нижнее плечо уприте в носок обуви, а верхнее плечо держите левой рукой, как показано на рисунке. Затем **всем корпусом немного** согните плечи лука,

чтобы правой рукой установить вторую петлю тетивы на верхнее плечо. Чтобы снять тетиву с лука проделайте те же действия в обратном порядке.

3. Установите прицел с внешней стороны рукоятки (Рис.3). Установите полочку в специальное отверстие на рукоятке так, чтобы ее ус был направлен вперед.

## ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Мы настоятельно рекомендуем посетить хотя бы одно занятие с тренером, чтобы ребенку объяснили правила безопасности и начальную технику стрельбы. Стрелять, используя правильную технику проще, интереснее, безопаснее и результативнее.**

***Напоминаем, что стрелы являются расходным материалом и повреждаются со временем, даже если вы используете мягкий щит-стрелоулавливатель.***

1. Держите рукоятку лука левой рукой, а тетиву - правой.
2. Рука, которая держит рукоятку должна быть защищена крагой.
3. Стрела укладывается на полочку со стороны стрелка относительно рукоятки.
4. Ведущее перо (другого цвета) должно быть направлено ОТ рукоятки параллельно земле.
5. Держите лук так, чтобы стрела не спадала с полочки
6. Угол между стрелой и тетивой был равен 90 градусам.
7. Тетива удерживается тремя пальцами: указательным, средним и безымянным.
8. Хвостовик стрелы должен быть зацеплен в тетиве между указательным и средним пальцами.
9. Пальцы должны прежде всего держать тетиву, и не сжимать хвостовик стрелы.
10. Убедитесь, что стрела надежно располагается на полочке, а в направлении стрельбы нет людей.
11. Натяните тетиву (не дальше подбородка) и сделайте выстрел.

## ГАРАНТИЯ

На данный товар устанавливается срок гарантийного обслуживания один год со дня покупки. Гарантийные обязательства распространяется на рукоятку и плечи лука. Гарантийные обязательства не распространяется на тетиву, стрелы и лакокрасочное покрытие.

Потребитель теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. Наличие следов самостоятельного ремонта или модификации.
2. Лук подвергался холостым выстрелам, либо выстрелам с использованием стрел, не предусмотренных к использованию с данным луком.

Потребитель обязуется использовать товар только для тех целей, для которых данный тип товара пригоден и не нарушать правила эксплуатации. Компания не несет ответственности за ущерб и затраты, наложенные вследствие использования лука.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Штамп торговой организации:

**Изготовитель: EK Archery Research (Тайвань)**

**Официальный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Центршот»**

**Если вам требуется консультация - позвоните по телефону: 8(495)646-646-0**

**Наша почта: [info@centershot.ru](mailto:info@centershot.ru). Мы работаем по будням с 9-00 до 18-00.**

**Наш официальный сайт: [www.centershot.ru](http://www.centershot.ru)**

