



# DEKO®

## ПАЯЛЬНИК ДЛЯ ПЛАСТИКА DEKO DKWG50



ИНСТРУКЦИЯ

## Назначение устройства

Паяльник DKWG50/DKWG70 предназначен для устранения трещин, разрывов, разломов, ремонта различных пластиковых деталей и других изделий из пластика.

## Технические характеристики

| Модель | Входное напряжение | Входной ток | Выходное напряжение | Выходной ток | Мощность |
|--------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|----------|
| DKWG50 | 220В               | 0,5А        | 0-50В               | 0-15А        | 50Вт     |
| DKWG70 | 220В               | 0,5А        | 0-50В               | 0-15А        | 70Вт     |

## Общие указания по технике безопасности

**ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием инструмента и следуйте основным рекомендациям по технике безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и получения травм. Пожалуйста, сохраните инструкции для дальнейшего использования.

- Содержите рабочее место в чистоте и порядке. Захламленное и плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастного случая.
- Пожалуйста, проверьте рабочее место перед началом работы. Не используйте инструмент в условиях повышенной влажности. Не используйте его вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- При перемещении инструмента, пожалуйста, не тяните за шнур питания и не допускайте контакта шнура питания с источником тепла или маслом.
- При работе на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для этих целей.
- Во избежание поражения электрическим током, корпус не должен находиться близко к заземленным объектам, таким как: трубопроводы, нагревательные печи и холодильники.
- Храните инструмент в местах, недоступных для детей, и не позволяйте лицам, не знакомым с работой такого инструмента или не прочитавшим данное руководство по эксплуатации, пользоваться им. Когда инструмент не используется, шнур питания следует вынуть из розетки и поместить в недоступное для детей место.
- Пожалуйста, используйте тиски для фиксации заготовки, не держите ее руками.
- Во время использования инструмента будьте бдительны. Не приступайте к работе, если вы устали, больны или находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Регулярно обслуживайте инструмент для поддержания хорошей производительности. Следите за тем, чтобы шнур питания не был

поврежден. Если он поврежден, пожалуйста, немедленно обратитесь в сервисный центр для его замены. Держите рукоятку сухой и чистой, вдали от масла.

- Перед использованием инструмента проверьте, не поврежден ли инструмент, а также не отсутствуют ли запасные части.
- Подключая инструмент к источнику питания, убедитесь, что инструмент выключен. При использовании или замене деталей необходимо отключить инструмент, вынув шнур питания из розетки.
- Использование неоригинальных аксессуаров и запчастей может привести к несчастному случаю, пожалуйста, производите замену только на оригинальные составляющие.
- Используйте инструмент только по назначению. Использование инструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
- При длительной работе используйте средства защиты, такие как защитные очки и наушники.
- Этот продукт оснащен функцией защиты от перегрева (при перегреве происходит остановка работы, которая возобновляется только после охлаждения инструмента).
- Данным инструментом могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет (под присмотром) и старше.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, могут работать с инструментом, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования инструмента и понимают связанные с этим опасности.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированными специалистами. Это позволит обеспечить безопасность инструмента.

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Пожалуйста, выбирайте источник питания в соответствии с напряжением, указанным в технических характеристиках.
- При использовании инструмента на высоте всегда держите его в руках.
- Не оставляйте инструмент до тех пор, пока он полностью не остынет.

### **Дополнительные указания по технике безопасности для паяльников по пластику**

- Не направляйте паяльник на людей или животных.
- Не используйте его вблизи легковоспламеняющихся газов/жидкостей.
- Во время использования паяльника для пайки пластика или сразу после его использования не прикасайтесь к скобам.
- Пластиковая ручка паяльника должна оставаться сухой.
- Перед хранением паяльник должен быть полностью охлажден.

### Функции паяльника для пластика

*Функция 1:* Пайка пластика (без скоб), ремонт отверстий и устранение зазоров.


*Функция 2:* Установив скобы для пайки пластика, можно ремонтировать горизонтальные, вертикальные, длинные и короткие трещины.

*Функция 3:* Горячее сглаживание – нагретый паяльником пластик можно легко разглаживать, запаивать, делать накладки для повышения прочности.


*Функция 4:* Термическая резка – паяльник можно использовать для термической резки изделий из пластика.

*Функция 5:* Пайка оловом - с помощью паяльника можно быстро нагреть оловянный припой.

### Выбор скоб для пайки пластика



### Основные случаи использования паяльников для пластика



### Эксплуатация

После установки скобы включите в сеть и нагревайте в течение 5 секунд, вставьте скобу для пайки в ремонтируемое пластиковое изделие, отпустите переключатель, охлаждайте в течение 45 секунд, а затем извлеките сварочный пистолет.

## **Транспортировка и утилизация**

1. Транспортирование оборудования должно производиться только в закрытых транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах). Оборудование должно быть уложено в транспортировочную тару.

2. Оборудование поставляется в упаковке, чтобы предотвратить его повреждение при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или возвращена в систему переработки сырья.

Оборудование и аксессуары к нему изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Неисправные компоненты должны быть утилизированы как специальные отходы.

### **Информация для покупателей**

Изготовитель: NINGBO GI POWER IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: No. 227, Kesheng Road, Jishigang, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, China

Экспортер: NINGBO GI POWER IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес экспортера: CBD of Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Импортер: ООО ДЕКО ЕВРОПА

Адрес импортера: 107078, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Новорязанская, дом 18, стр. 3

Тел. +7 (905) 518-81-22

E-mail: info@z3k.ru

Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям ТР ТС 004.



## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

<https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:





# ДЕКО®

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ \_\_\_\_\_

Наименование изделия и модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_



М.П.

Сервисные центры:

Штамп торговой организации

### ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

#### 1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

#### 2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резак; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревов двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.

- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.

- любых изменений в конструкции изделия.

- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя \_\_\_\_\_

#### ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Тел. и адрес клиента \_\_\_\_\_

#### ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Тел. и адрес клиента \_\_\_\_\_